Manual de montaje - Premarco de interior corredera

STRUGAL

PUERTAS DE ALUMINIO

Componentes de la puerta corredera

HOJA CON MECANIZADO INFERIOR



PERFILES MARCO COMPLEMENTO VERTICAL MECANIZADO



PERFILES MARCO COMPLEMENTO HORIZONTAL

KIT INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN

PLETINAS SOPORTE HOJA



RUEDAS SOPORTE



TOPES PROTECTORES

GUÍA INFERIOR HOJA

FRENO

TAPAJUNTAS LATERALES *

PARA CARA INTERIOR

PARA CARA EXTERIOR



TAPAJUNTAS SUPERIORES *

PARA CARA INTERIOR

PARA CARA EXTERIOR



ACCESORIOS (SEGÚN DISEÑO)



GRAPAS DE FIJACIÓN A PREMARCO

x 10

GRAPAS TAPAJUNTAS

x 36

TORNILLOS

PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL

¿Qué herramientas necesitarás?









Nº 13

x 2





SE DETALLA LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA CORREDERA, SUPONIENDO EL ARMAZÓN YA INSTALADO EN OBRA



1 FIJAR LAS PLETINAS A LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA

REALIZAR EL MONTAJE SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL ANTES DE COLGAR LA HOJA



ATORNILLAR TOPES PROTECTORES
AL CANTO INTERIOR DE LA HOJA.
(ESTE PASO DEPENDE DEL TIPO DE ARMAZÓN)



COLOCAR LAS DOS PLETINAS EN LA MISMA DIRECCIÓN



2 INTRODUCIR LAS PIEZAS DE LA GUÍA SUPERIOR DEL ARMAZÓN. ATORNILLAR LA GUÍA INFERIOR

2 PIEZAS DE RUEDAS CON EL TOPE HACIA EL EXTERIOR

1 PIEZA FRENO CON EL ENGANCHE HACIA EL INTERIOR



POSICIÓN CORRECTA EN EL INTERIOR DE LA GUÍA SUPERIOR DEL ARMAZÓN

* ESTE PASO NO DEBE REALIZARSE SI INSTALAMOS LA CERRADURA CON CONDENA

3 COLGAR LA HOJA







4 COMPROBAR QUE LA HOJA NO ROCE EL ARMAZÓN



5 CORTE DEL CONJUNTO DE PERFILES VERTICALES DE MARCOS



6 CORTE DEL CONJUNTO DE PERFILES HORIZONTALES DE MARCOS



7 INTALACIÓN DEL CONJUNTO DE PERFILES DE MARCOS



1 FIJAR LAS GRAPAS A UNA CARA DEL MARCO



9 FIJACIÓN DE PERFILES MARCO. PASO 2 Y 3

(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES EN CARA OPUESTA CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL)



* NO REALIZAR ESTE PASO PARA TAPAJUNTAS EXTENSIBLES. VER ANEXO 1

10 MONTAJE DE GRAPA TAPAJUNTAS EN CARA INTERIOR





11 MONTAJE DE GRAPA TAPAJUNTAS EN CARA OPUESTA

(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL)





NO REALIZAR ESTE PASO PARA TAPAJUNTAS EXTENSIBLES. VER ANEXO 1

12 CLIPAJE DE TAPAJUNTAS EN AMBAS CARAS.

(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL)





ENCAJAR TAPAJUNTAS IZQUIERDO Y DERECHO,
MEDIR Y CORTAR PARA AJUSTAR EL SUPERIOR


* SEGÚN REQUERIMIENTO
DEL DISEÑO

ANEXO 1

INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES EN CARA EXTERIOR

Componentes

TAPAJUNTAS
LATERALES EXTENSIBLES



TAPAJUNTAS
SUPERIOR EXTENSIBLE



¿Qué herramientas necesitarás?













ANEXO 1

1 ALINEAR LA PUERTA A CARA INTERIOR Y TOMAR LA MEDIDA

CARA INTERIOR



CARA EXTERIOR

ANEXO 1

2 CORTAR LOS TAPAJUNTAS SEGÚN LA MEDIDA



ANEXO 1

3 POSICIONAR LOS TAPAJUNTAS VERTICALES Y RECORTAR LOS LATERALES SOBRANTES



ANEXO 1

4 CLIPAR LOS TAPAJUNTAS LATERALES





ANEXO 1

5 POSICIONAR EL TAPAJUNTAS SUPERIOR, MEDIR Y CORTAR.



ANEXO 1

6 CLIPAR EL TAPAJUNTAS SUPERIOR





ANEXO 1

7 MEDIR Y CORTAR LOS TAPAJUNTAS LATERALES

RETIRAR LOS TAPAJUNTAS ANTES DE CORTAR



ANEXO 1

8 SE RECOMIENDA RELLENAR CON ESPUMA LOS INTERIORES







FINALIZAR CON EL MONTAJE SEGÚN PASO 13 DE ESTE MANUAL