
Manual de instalación - Puerta peatonal de exterior

STRUGAL


PUERTAS DE ALUMINIO

Componentes de la puerta Block para instalación directo a obra


HOJA + MARCO + BISAGRAS ANTIPALANCA



TAPAJUNTAS LATERALES *




TAPAJUNTAS SUPERIORES *



GRAPAS TAPAJUNTAS





ACCESORIOS
SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DISEÑO




**PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL*


¿Qué herramientas necesitarás?







1 DESPLEGAR GARRAS






2 MONTAJE DE GRAPA TAPAJUNTAS POR CARA INTERIOR









3 MONTAJE DE GRAPA TAPAJUNTAS POR CARA EXTERIOR


(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL)






NO REALIZAR ESTE PASO PARA TAPAJUNTAS EXTENSIBLES. VER ANEXO 1


4 POSICIONAR DELANTE DEL HUECO Y MARCAR




5 RETIRAR LA PUERTA Y CINCELAR EL CERRAMIENTO PARA ABRIR LOS HUECOS




6 COLOCAR LA PUERTA ENCAJANDO LAS GARRAS EN LOS HUECOS CORRESPONDIENTES




7 VIGILAR LA CORRECTA COLOCACIÓN EN CARA INTERIOR




8 COMPROBAR POR CARA EXTERIOR LA ALINEACIÓN DE LA HOJA




9 TAPAR LOS HUECOS Y RELLENAR LA DILATACIÓN ENTRE EL MARCO Y LA PARED







ESPERAR QUE LA MEZCLA
SEQUE POR COMPLETO
ANTES DE COMPROBAR
QUE NO HAY ROZAMIENTO



10 CLIPAJE DE TAPAJUNTAS EN AMBAS CARAS


(PARA LA INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES CONSULTAR EL ANEXO 1 DE ESTE MANUAL)





ENCAJAR TAPAJUNTAS IZQUIERDO Y DERECHO,
MEDIR Y CORTAR PARA AJUSTAR EL SUPERIOR

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
(Manillas, tiradores, bocallave, mirilla, accionamiento del cortavientos)




ANEXO 1


INSTALACIÓN DE TAPAJUNTAS EXTENSIBLES EN CARA EXTERIOR

Componentes


TAPAJUNTAS
LATERALES EXTENSIBLES





TAPAJUNTAS
SUPERIOR EXTENSIBLE





¿Qué herramientas necesitarás?



















ANEXO 1

1 ALINEAR LA PUERTA A CARA INTERIOR Y TOMAR LA MEDIDA




CARA INTERIOR



CARA EXTERIOR


ANEXO 1

2 CORTAR LOS TAPAJUNTAS SEGÚN LA MEDIDA




ANEXO 1


3 POSICIONAR LOS TAPAJUNTAS VERTICALES Y RECORTAR LOS LATERALES SOBRANTES



ANEXO 1


4 INTRODUCIR EL TAPAJUNTAS EN LA HOLGURA ENTRE EL MARCO Y LA PARED






ANEXO 1


5 POSICIONAR EL TAPAJUNTAS SUPERIOR, MEDIR Y CORTAR.



ANEXO 1

6 CLIPAR EL TAPAJUNTAS SUPERIOR






ANEXO 1


7 MEDIR Y CORTAR LOS TAPAJUNTAS LATERALES


RETIRAR LOS TAPAJUNTAS ANTES DE CORTAR



ANEXO 1

8 SE RECOMIENDA RELLENAR CON ESPUMA LOS INTERIORES





FINALIZAR CON EL MONTAJE SEGÚN PASO 11 DE ESTE MANUAL